

保修卡

深圳市京华数码科技有限公司（以下简称“京华”）凭本保修卡提供本机的全面售后服务。

承蒙惠购本公司的产品，谨致谢意！为让您更好的使用该产品，我公司对此款产品提供一下服务：

- 1、此款产品自销售之日起，（以发票为准）一年免费保修，其他随机配件等不在保修范围之列。
- 2、由于该产品超过保修期，人为原因或自然原因（如火灾）等造成的损坏、使用不当等，均不在免费保修之列，我公司提供有偿维修服务。
- 3、保修卡和购买发票为此款产品保修服务的唯一凭证，遗失不补，请妥善保管。
- 4、本保修细则仅适用于中国大陆地区。
- 5、如需保修服务，请将该产品送至当地京华专卖或京华授权维修机构。

产品名称
产品型号
序列号
购买日期
经销商地址电话

*敬请正确填写，并保留。

工厂售后地址：深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园16栋2楼维修部
服务热线：0755-83203737 0755-83551359

深圳市京华数码科技有限公司



深圳市京华数码科技有限公司
JINGWAH DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园

电话Te:0755-83203737 83351359

网址Http://www.jwdigita.com

电子邮箱Email:kf@jwdigital.com


企业标准号：Q/SJW009-2014



JWD
京华数码

聽也能
到的看
得見

使用说明书 User's Guide



SVR218
智能AI录音笔

1 欢迎

1.1 产品特点


- 高灵敏麦克风，全方位录音
- 同声传译功能，实时共享
- 多种录音和播放模式
- 快速保存功能
- 智能同步翻译功能
- 实时语音转文字及多国语音播报功能
- 边充边录功能
- 录音时间设置功能
- 本机文件删除功能
- 录音低音量自动保存功能
- MP3音乐播放功能

2 重要须知

2.1 安全

- 为了避免短路，切勿将产品放置在触水受潮处。
- 不要将产品放在加热设备附近或阳光直射的地方。
- 请注意，切勿挤压电缆，特别是插头处。
- 特别声明：使用本产品前请仔细阅读本说明书，如因人为操作或不可抗力因素而导致数据丢失，本公司一概不予负责。特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份。
- 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用的警告标志。
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用的警告标志要求
- 本公司保留改进产品的权利，产品规格、设计及APP如有变更，恕不另行通知！本手册所列图片及文字说明仅供参考，以实际操作效果为准。

3 产品介绍



- 1-麦克风
- 2-停止/返回键
- 3-菜单键
- 4-Up / Volume-
- 5-OK / Play button
- 6-Down / Volume+
- 7- Volume
- 8-电源/录音键
- 9-锁屏键
- 10-USB接口
- 11-耳机孔
- 12-喇叭

4 开始使用

4.1 开/关机

先往下推动“”键2~3秒后开机，本机立即自动开机或关机，然后显示“JWD 开关机图标”，如下图所示。




点击“”键机器进入主界面，点击“”键或“”键选择模式，按“”键确认进入所选模式。



4.2 录音


在开机状态下，往上推动“”键，进入录音，在录音过程中，按一下“”键暂停录音，再按一下取消暂停，录音继续，往下推动“”键保存录音。



- ① 录音场景
- ③ 当前文件数
- ⑤ 进度条
- ⑦ 剩余时间
- ⑨ 录音状态
- ⑪ 录音暂停

4.3 语音模式

在语音界面中，按“”键播放当前的录音文件，在播放过程中，按“”键暂停播放，再按一次取消暂停并继续播放，可按上下键切换文件。



- ① 录音场景
- ③ 当前文件数
- ⑤ 进度条
- ⑦ 总播放时间
- ⑨ 语音状态
- ⑪ 语音播放

- ② 文件夹
- ④ 总文件数
- ⑥ 当前录音时间
- ⑧ 电池电量显示
- ⑩ 文件名

5 手机APP智能操控

5.1 安装APP

Android安卓手机 可通过扫描二维码下载
IOS苹果手机 ①可通过扫描二维码下载 ②在 App Store 搜索“SVR218”下载



注意:

- 安装过程中提示应用需要使用手机中权限时，需要点击“始终允许”，否则会影响APP的使用。
- 由于安卓手机的版本比较多，所以不同的手机权限名称可能会有差别。

5.2 APP连接使用

安卓手机连接:

- 第一步: 先往下推动“”键2~3秒后开机，机器自动进入蓝牙搜索状态，分享图标闪烁；
- 第二步: 把手机的蓝牙设置开关打开，再把手机下载安装好的APP应用打开；
- 第三步: 打开手机APP进入搜索状态，搜索出机器型号后，手动点连接；若“连接或搜索”不成功时，请检查机器分享功能是否打开，或手机的蓝牙是否设置正确，重新打开后，需要再点一次搜索/连接；
- 第四步: 连接成功后会进去APP界面，显示连接状态，即可使用。

苹果手机连接:

- 第一步: 手机下载安装好APP后，直接在桌面打开APP，根据提示连接；

第二步: 直接打开APP，界面会提示“手机蓝牙没打开”，这个时候需要去设置里或去快捷方式处把手机蓝牙打开；如果已打开蓝牙，再去打开APP会设置里或去快捷方式处把手机蓝牙打开；如果已打开蓝牙，再去打开APP会直接提示“未找到设备，请点击搜索”；

第三步: 点击搜索后，会弹出机器的ID号，如SVR218_XX_XX手动选择连接即可，如搜索没有ID号，请选择“重新搜索设备”。连接成功后，界面会显示“已连接”即可使用。

6 本机文件删除功能

在文件停止播放状态下，长按“”键，进入删除文件界面，按“”键或“”键选择，按“”键确认删除；若退出删除，按“”键退出，如下图所示：



7 技术参数

- 录音格式: WAV
- 录音场景: 采访模式; 日记模式; 教学模式; 会议模式
- 麦克风: 双MIC 阵列
- 净重: 52g
- 尺寸: 102*24.5*9mm
- 手机操作系统要求: Android6以上, iOS 9.0 或更高版本。

根据SJ/T11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》第6条规定进行标识

有害物质列表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
主机	外壳	○	○	○	○	○
	线路板	✕	○	○	○	○
	喇叭	○	○	○	○	○
	显示屏	○	○	○	○	○
	内置电池	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○
包装盒	○	○	○	○	○	○
耳机	✕	○	○	○	○	○
USB数据线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求一下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

(标有“x”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。线路板: 包括线路板及它们各自分立组件、集成电路和连接器的总和。)